Capsule ricaricabili EKO.sk per macchine da caffè tipo Dolce Gusto ®

Istruzioni per l'uso

Come si usa la capsula EKO?

1. Riempire la capsula con il caffè fino all'orlo e premere delicatamente con un cucchiaio.
2. Pulire la capsula dal caffè in eccesso e chiudere il coperchio.
3. Inserire la capsula nella macchina del caffè in modo che l'ago si inserisca nel foro predisposto.
4. Procedere come se si trattasse di una capsula originale.
5. Fatto. Gusta il caffè come preferisci e risparmia :-)

Suggerimenti per prolungare la durata del prodotto

- Assicurarsi che l'ago sia posizionato correttamente e non forare la capsula in altri punti.
- Posizionare sempre la capsula in modo che la linguetta in basso si adatti esattamente allo spazio del supporto.

Modalità d'uso

- Per un corretto utilizzo, è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni. L'uso improprio del prodotto può causare danni alla macchina da caffè, perdite di acqua calda e caffè dalla macchina! Il venditore non è responsabile per danni causati da un uso improprio del prodotto.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso nelle macchine Dolce Gusto ®. Questo non è un prodotto originale Nestlé. Dolce Gusto® è un marchio registrato di Nestlé.
- Non esporre il prodotto al freddo, alla polvere o al fuoco. Il prodotto non è adatto all'uso in lavastoviglie.
- Dopo ogni utilizzo, il prodotto deve essere smontato e risciacquato accuratamente con acqua. Non rimuovere la capsula finché non si è raffreddata. Potresti scottarti.
- Una capsula è adatta per 50 utilizzi. Il prodotto può essere utilizzato fino a quando la guarnizione in gomma del tappo non si deteriora o l'acqua non fuoriesce dal coperchio. In tal caso, non utilizzare più il prodotto e sostituirlo con uno nuovo.

Materiali utilizzati

- capsula: polipropilene alimentare (senza BPA),
- filtro: acciaio inossidabile 304,
- guarnizione: gomma sintetica.

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.